

Topmatic Clean

Detergente per lavastoviglie con ecoetichetta

ECOLAB®

Prestazioni

- Rimuove lo sporco ostinato garantendo risultati eccellenti.
- Prestazioni comprovate e massimo rispetto dell'ambiente.

Efficienza

- **Topmatic Clean** è un detergente liquido altamente concentrato per stoviglie, particolarmente efficace sui residui di amido e sulle macchie di tè e caffè.
- Ideale per tutte le stoviglie lavabili, fatta eccezione per l'alluminio e altri metalli dolci.
- Il lavaggio in un solo passaggio consente di risparmiare tempo e denaro.

Sicurezza

- L'accurata selezione delle materie prime (formulazione priva di NTA, EDTA, fosfati e cloro) garantisce la conformità alle normative ecologiche più rigorose.

Sostenibilità

- Dispone della certificazione Nordic SWAN in quanto prodotto ecologicamente approvato e conforme ai requisiti riguardanti la selezione delle materie prime e l'utilizzo degli imballaggi.




Istruzioni per l'uso




1. Consultare il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sull'utilizzo.



2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto.



3. Al segnale acustico, fermare la macchina.



4. Estrarre con cura il tubo di aspirazione. Svitare il tappo dalla nuova tanica, inserire il tubo di aspirazione e rimettere la tanica nell'apposito supporto.

Istruzioni speciali

- Utilizzabile unicamente con il dosatore Ecolab. Il tecnico specializzato Ecolab regolerà il sistema di dosaggio in base alle esigenze di lavaggio specifiche.
- Dosaggio raccomandato: 0,5 - 2,4 g/l a seconda della durezza dell'acqua e del tipo di sporco.
- Se non è stato installato un dispositivo di notifica di "prodotto vuoto", controllare regolarmente il livello del detergente e sostituire i flaconi quando necessario.
- Solo per uso professionale.

Consigli per il rispetto dell'ambiente

- Laddove possibile, utilizzare le lavastoviglie solo quando sono piene.
- Per evitare errori di dosaggio, un rappresentante Ecolab imposterà la corretta concentrazione sulla macchina.
- Lavare alla temperatura più bassa possibile (che tuttavia garantisca l'igiene dei piatti).
- Informazioni per lo smaltimento degli imballi vuoti: riciclare come plastica.

Valore del Ph

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

Informazioni di sicurezza

- Non miscelare con altri prodotti.
- Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza del prodotto.

Condizioni di stoccaggio

- Conservare a una temperatura compresa tra 0 e 40 °C, esclusivamente nel contenitore originale chiuso.

Tipo di confezione

NOME PRODOTTO	CODICE ARTICOLO	CONFEZIONE	MATERIALE E PESO	IMPRONTA CO2 IN USO*
Topmatic Clean	9054860	4 x 5 litri	Tanica in Plastica: 188 gr	0,03 Kg CO2
Topmatic Clean	9054920	25 kg	Tanica in Plastica: 860 gr	0,04 Kg CO2

Tutti i materiali dell'imballaggio sono idonei al riciclo (verificare le disposizioni del proprio comune)

* Carbon Footprint in uso calcolata in macchina con vasca da 23 L

Conformità alla normativa C.A.M

Prodotto conforme alle specifiche tecniche del **DM 10 marzo 2020** "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari"

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522