



## SURE Cleaner Disinfectant SD

### Detergente disinfettante concentrato in SmartDose Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 20472

#### Descrizione

SURE Cleaner Disinfectant fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali per tutte le esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE Cleaner Disinfectant è un detergente disinfettante concentrato per la pulizia e l'igiene di tutte le superfici nelle aree di preparazione alimentare e per la pulizia e la disinfezione delle superfici lavabili in ospedali, cliniche, case di riposo, alberghi, locali pubblici e industrie. Campo di azione: PT2 e PT4

#### Caratteristiche principali

- Adatto alla pulizia e disinfezione delle superfici lavabili nelle aree di preparazione alimentare
- Ideale per la pulizia e la disinfezione delle superfici lavabili in ospedali, cliniche, case di riposo, alberghi, locali pubblici e industrie
- Efficace in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua
- Senza profumo e coloranti, l'odore naturale del prodotto è dato dai suoi componenti vegetali
- Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
- 100% biodegradabile e decomposto da processi naturali
- Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per il prodotto diluito
- Campo di azione: PT2 e PT4

#### Benefici

- Molto efficace contro un'ampia gamma di microrganismi, aiuta a garantire elevati standard di igiene
- Azione battericida, lieviticida e virucida
- Controllo dei dosaggi e dei costi grazie al sistema SmartDose
- Riduce l'impatto ambientale

#### Modalità d'uso

##### Applicazione Spray:

1. Riempire il flacone con 750 ml di acqua.
2. Ruotare la testa dosante gialla sulla posizione "bottiglia": tirare verso l'alto la pompa, poi spingere verso il basso per erogare l'esatta dose di prodotto. Agitare delicatamente il flacone prima dell'uso.
3. Rimuovere lo sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
4. Applicare la soluzione ottenuta sulla superficie e lasciare agire per 5 minuti.
5. Risciacquare accuratamente con acqua e lasciare asciugare all'aria.
6. La soluzione pronta all'uso del prodotto in un flacone spray sarà attiva per un massimo di sette giorni. Risciacquare ed asciugare la bottiglia prima di riempirla.

##### Applicazione in secchio:

1. Iniziare riempiendo il secchio con acqua.
2. Ruotare la testa dosante gialla sulla posizione "secchio": tirare verso l'alto la pompa, poi spingere verso il basso per erogare l'esatta dose di prodotto nel secchio da 7 litri.
3. Rimuovere lo sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
4. Applicare la soluzione con un panno o una spugna. Lasciare agire per 5 minuti.
5. Risciacquare accuratamente con acqua e lasciare asciugare all'aria.





# SURE Cleaner Disinfectant SD

## Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: da incolore a giallo liquido

pH (tal quale): 2

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): 1.08

Viscosità (mPa.s; 25°C): < 50

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti. Fare sempre riferimento alle istruzioni sull'etichetta del prodotto e seguire le normative e i consigli locali.

## Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate SURE Cleaner Disinfectant è utilizzabile su tutti i materiali lavabili comunemente presenti nelle cucine.

## Dati microbiologici

SURE Cleaner Disinfectant supera i test di attività battericida, lieviticida e virucida con 5 minuti di tempo di contatto.

EN1276, EN13697: attività battericida 1% - 5 min.

EN1650, EN13697: attività lieviticida 1% - 5 min

EN 14476, EN16777: attività virucida (virus con involucro) 1% - 5 min.

## Informazioni ambientali

La formula di SURE Cleaner Disinfectant Spray è stata testata per essere 100% biodegradabile, secondo il test OECD 301B.

Il prodotto ha ottenuto la certificazione Cradle to Cradle Gold n. 4602

[Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.](#)

L'imballaggio primario del prodotto è realizzato con il 50% di plastica riciclata.

## Approvazioni

Ha ottenuto la registrazione dal Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico con numero di registrazione n. 20472

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2023 Diversey SpA | [www.diversey.it](https://www.diversey.it) | Tutti i diritti riservati. 20/07/2023 it-IT (K00166)